

## Дрель DC-180E-1 15000об/мин + 20 аксессуаров M7746631

Дрель DC-180E-1 – это надежный и удобный инструмент для домашнего и профессионального использования

### I. Характеристики

- скорость: 15000 об/мин;
- диаметр насадок: Ø 3,2мм максимум;
- шумы: <70дБ;
- рабочее напряжение: 18V DC;
- общая длина: Ø43 x 127мм;
- вес: 123г

### II. Настройки и работа с дрелью

Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией прежде, чем приступать к работе.

Перед настройкой убедитесь, что дрель отключена от сети.

1. Возьмите дрель в руку, нажмите на замок шпинделя и освободите насадку.
2. Извлеките насадку.
3. Выберите необходимую вам насадку, вставьте в цангу и закрепите.

Цанга предназначена для удержания насадок до 3.2мм, для замены цанги открутите фиксатор полностью, извлеките цангу и замените на новую.

Прежде чем подключать дрель к сети, убедитесь, что выключатель находится в положении OFF.

1. Для работы можно использовать специальные трафареты.
2. При работе используйте маску.
3. Держите дрель в руке, подключите ее к сети и нажмите кнопку включения.
4. Можно приступать к работе.

### III. Строение дрели

Внимание! Во время работы проверяйте, что фиксатор цанги закручен.

Не нажимайте на замок шпинделя, когда дрель работает!

Всегда выключайте дрель после завершения работы или если собираетесь сменить насадку!

**Замок шпинделя**

**Кнопка включения**

**Блок питания**

**Насадка**

**Фиксатор цанги**

**Цанга**



#### IV. Комплект аксессуаров

Дрель поставляется с комплектом аксессуаров в прозрачном кейсе. В комплекте так же поставляются трафареты для выполнения работ.

- Сверло;
- фреза;
- алмазные полировальные головки – 3 шт;
- шлифовальные головки – 2 шт;
- крацовка - 1 шт;
- держатель диска - 1 шт;
- держатель шкурки 1 шт

*Изменения комплектации и спецификаций, указанных в данной инструкции, могут быть внесены производителем без предварительного уведомления.*

***Будем рады видеть вас снова в магазинах сети ПРОФИ!***