Инструкция по эксплуатации Машины для спайки сенсорных модулей на 20 дисплеев + компрессор

Благодарим Вас за покупку **Машины для спайки сенсорных модулей на 20 дисплеев + компрессор**

Внимательно прочитайте данную инструкцию перед использованием паяльной станции и сохраните для последующего использования.

Схема машины:

Использование машины

1. Закройте дверцу машины после того, как разместили дисплей внутри машины. Нажмите кнопку «START», подключенный компрессор начнет нагнетать вакуум. Процесс запущен. Когда время истечет, машина отключится самостоятельно. Если необходимо экстренно остановить машину, нажмите специальную кнопку экстренной остановки. (После включения машина начнет работать по параметрам, установленным в последний раз)

2. Установка параметров
   - Нажмите и удержите на 2 секунды кнопку «SET», на дисплее отобразится реальная температура. Нажмите кнопки «+» и «-» для изменения. Нажмите кнопку «SET» для подтверждения параметра. (Предустановлена температура 50С)
   - Установка времени – нажмите кнопку «SET» два раза, на дисплее появится надпись «HH», используйте кнопки «+» и «-» для изменения параметров, нажмите кнопку «SET» для подтверждения. (Предустановлено время 900 секунд)
   - Вы можете изменить давление с помощью специального клапана.
   - Изменения в приведённые в данной инструкции по эксплуатации спецификации и иные сведения могут быть внесены производителем без предварительного уведомления.

Изменения в приведённые в данной инструкции по эксплуатации спецификации и иные сведения могут быть внесены производителем без предварительного уведомления.